

HF100 ANTENNE MAIN LIBRE

HF 100 - Lecteur Main Libre (Intérieur/Extérieur).

Peut être connecté aux modules 4322 et 5311.

Compatible avec tous les badges & cartes cotag actifs et passifs (Remplace le lecteur ancienne génération type 280).

Distance de lecture 1m avec un badge 928 technologie active, et 30cm avec un badge 968 technologie passive.

Caractéristiques

- Fréquence de transmission 132kHz
- Fréquence de réception 66kHz
- Base en ABS. Capot en ABS se fixe sur la base par clip
- 3 LED séparées et buzzer interne
- Couleur: Pierre
- Indice de protection :IP 55
- Température : - 40 to +70 °C
- Dimensions : 265 (L) x 220 (H) x 29,3 (P) mm
- Poids : 0,67 kL
- Standard : R&TTE



entreprise

spécialisée

conception

réalisation

ingénierie

moyens

électroniques

sécurité